SOMMAIRE

Introduction	9
Précision et précautions d'usage	9
Étanchéité	10
Test « 1000 Hours Control »	11
Caractéristiques techniques	11
Mouvement	12
Fonctions et affichages	12
Utilisation	15
Garantie Internationale	22
Garantie Limitée (États-Unis d'Amérique et Canada)	24
Le service client Jaeger-LeCoultre	26

2019
TUE
JAN
JAEGER-LECOULTRE
WESTMINSTER

1 Aiguille des minutes
2 Mois
3 Aiguille de la date
4 Couronne
5 Marteaux
6 Gyrotourbillon
7 Timbres
8 Bouton poussoir rétractable Répétition Minutes
9 Gâchette de déverrouillage
10 Jour
11 Aiguille des heures
12 Année
13 Correcteur

INTRODUCTION

Depuis 1833, la Manufacture Jaeger-LeCoultre, forte de sa longue tradition d'invention et de son savoir-faire, s'est montrée d'une exceptionnelle créativité, réalisant des performances techniques qui lui ont permis de concevoir des complications parmi les plus marquantes du début du XXIe siècle.
Armée d'un savoir-faire horloger exceptionnel, Jaeger-LeCoultre n'hésite pas à repousser les limites de l'imaginaire lors de chaque nouvelle création, afin de marier esthétique, performance technique et fonctions uniques.
Avec la Master Hybris Mechanica Calibre 184, la Grande Maison de la Vallée de Joux réalise à nouveau une création exceptionnelle combinant élégance, grande tradition horlogère et summum de l'innovation.
Cette montre avec une épaisseur totale de seulement 14,08 mm est un réel concentré d'innovation comptant 12 brevets. Tout son processus de développement s'est fait sous le sceau de deux maîtres mots : ingéniosité et performance.
La Master Hybris Mechanica Calibre 184 dispose de la 5ème génération de Gyrotourbillon, signature de Jaeger-LeCoultre, d'un Quantième Perpétuel ainsi que d'une nouvelle Répétition Minutes dotée du Carillon Westminster.

PRÉCISION ET PRÉCAUTION D'USAGE

MODÈLES MÉCANIQUES À REMONTAGE MANUEL

La précision des modèles de montres à mouvement mécanique est déterminée par le balancier. Celui-ci effectue 28'800 alternances par heure. Malgré tout le soin que les maîtres-horlogers de la Manufacture Jaeger-LeCoultre ont apporté à la construction et au montage de votre montre, sa précision est soumise à l'influence de l'attraction terrestre, des champs magnétiques, des chocs, ainsi qu'au vieillissement des huiles. La précision d'une montre se mesure à la régularité de la marche dans diverses positions.

La nature de vos activités peut être la cause de légères irrégularités. Si vous constatez un écart de fonctionnement de votre montre, nous vous conseillons de la remettre à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui effectuera les réglages nécessaires. Les montres à mouvement mécanique ne doivent pas être utilisées pendant la pratique de sport pouvant engendrer des chocs ou des accélérations, comme le golf ou le tennis.

ÉTANCHÉITÉ

Votre montre Jaeger-LeCoultre est étanche à 5 bar. Son étanchéité est identifiable par le symbole et/ou la gravure : « 5 bar » sur le fond. Cela signifie que votre modèle a été contrôlé à une surpression de 5 bar correspondant à une profondeur d'immersion de l'ordre de 50 mètres (1 bar = ±10 mètres).
Conformément à la norme ISO 22810/NIHS 92-20 et afin de maintenir les caractéristiques de la montre dans la durée, (étant entendu que l'étanchéité n'est pas une caractéristique définitive et acquise), il est recommandé à l'utilisateur de :

- faire contrôler l'étanchéité de la montre par un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre au moins une fois tous les deux ans. Ce contrôle est impératif après chaque ouverture du modèle et avant toute période durant laquelle il sera amené à subir des immersions prolongées ou régulières.
- s'assurer lors de l'achat que le bracelet est bien adapté à l'usage prévu.
- éviter de soumettre la montre à de trop brusques variations de température.
- préserver la montre des chutes et des chocs et faire contrôler l'étanchéité après chaque choc violent.
- ne pas utiliser les éléments de commandes, poussoir ou couronne de mise à l'heure sous l'eau, et hors de l'eau si la montre n'est pas encore sèche.
- bien replacer (ou de refermer les clés de compression si applicable) la couronne de mise à l'heure et les poussoirs après toute manipulation.

- rincer la montre à l'eau douce après une utilisation dans l'eau de mer.

Vous pouvez utiliser votre montre lors de baignades en respectant la profondeur d'immersion et en évitant les sports nautiques qui pourraient causer des chocs. Cette montre n'est pas un outil de plongée et ne peut être utilisée comme tel. Veuillez aussi noter que les bracelets en cuir ne sont pas adaptés aux activités aquatiques.

TEST « 1000 HOURS CONTROL »

La Manufacture Jaeger-LeCoultre apporte une attention toute particulière à la qualité et aux contrôles finaux de ses montres.
Le Contrôle 1000 heures est un programme de contrôles internes de qualification de chacun des modèles de notre collection ainsi que des contrôles internes de production de votre montre qui va au-delà des tests officiels de chronométrie. En effet, ce programme inclut des contrôles du mouvement avant et après son emboîtage dans la montre et s'étend à la globalité de la montre assemblée dans les conditions les plus proches du porté quotidien.
La mention « Contrôle 1000 heures » ou le sceau « » gravé au dos de la montre atteste que chacun des modèles de notre collection a passé avec succès tous les tests contrôles de qualification et que votre montre a passé avec succès tous les contrôles de production qui assurent sa régularité de marche, sa résistance aux variations de température et de pression atmosphérique, de robustesse aux chocs et aux champs magnétiques, ainsi que les épreuves d'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mouvement mécanique à remontage manuel.
  Calibre Jaeger-LeCoultre 184, fabriqué, assemblé et décoré à la main.
- 50 heures de réserve de marche
- 28 800 alternances par heure.

MOUVEMENT

- 1050 composants
- 126 rubis
- 8,9 mm d'épaisseur
- 33,5 mm de diamètre

FONCTIONS ET AFFICHAGES

Les fonctions sont les suivantes :
- Heures
- Minutes
- Secondes
- Date sautante entre le 16 et le 17
- Jour
- Mois
- Année
- Quantième Perpétuel
- Répétition Minutes à Carillon Westminster

- Gyrotourbillon à force constante

QUANTIÈME PERPÉTUEL

Le Calendrier Perpétuel de cette Master Hybris Mechanica Calibre 184 a pour particularité de pouvoir se régler dans les deux sens. Cela signifie que vous pouvez régler la date en avant comme un Calendrier Perpétuel traditionnel avec le correcteur rapide ou la couronne, mais aussi en arrière, en cas d'erreur d'ajustement, à l'aide de la couronne.

Le Calendrier Perpétuel, dont le mécanisme prend en compte la durée du mois en cours (28, 30 ou 31 jours), se charge de compter un 29 février toutes les années bissextiles. Il indique ainsi la date, le jour de la semaine, le mois et l'année mécaniquement et ceci sans la moindre nécessité de réajustement jusqu'au 1er mars de l'an 2100.

Toutes ces données sont reliées entre elles par un mécanisme ingénieux, véritable programmation, entièrement mécanique : il suffit de régler la date initiale pour que toutes les fonctions s'enchaînent ensuite correctement.

Notre mesure du temps est basée sur le calendrier grégorien, soit une année de 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes ou en décimales, 365,242192 jours. Dans la pratique, le faible quart de jour en trop chaque année (0,242192) est corrigé par le 29 février des années bissextiles. Les quelques décimales qui manquent sont ensuite compensées tous les 100 ans, par la suppression du 29 février.

Pour plus de précision, cette suppression n'est pas réalisée, lorsque le nombre de siècles est divisible par 4. C'est le cas en l'an 2000 et 2400 (siècle divisible par 4), qui est une année bissextile normale. Ce n'est donc qu'en l'an 2100 que la programmation de votre quantième perpétuel devra être corrigée. Jusqu'à cette date, votre montre comptera jours, mois et décennies. Le 1er mars 2100, le calendrier indiquera lundi 29 février alors qu'en réalité il sera lundi 1er mars et un horloger devra alors ajuster votre montre.

RÉPÉTITION MINUTES À CARILLON WESTMINSTER

Dans la culture horlogère, les montres à sonnerie occupent une place à part. Elles offrent aux horlogers le défi d'une équation de

haute voltige à résoudre : il s'agit d'obtenir le son le plus pur, la mélodie la plus régulière, la fiabilité et la précision toujours.
La montre Master Hybris Mechanica Calibre 184 est la quintessence du savoir-faire horloger de Jaeger-LeCoultre en matière de montres à sonnerie.
La gâchette de déverrouillage à 9h, une fois actionnée, permet de faire apparaître le bouton poussoir rétractable à 8h qui déclenche la Répétition Minutes. Cette dernière sonne grâce à 4 marteaux Trébuchets (2 de chaque côté avec une fonction spécifique chacun) qui frappent sur les « timbres Crystal ». Le marteau du dessus à gauche sonne les minutes, le marteau du dessus à droite sonne les heures et les 4 marteaux forment une mélodie pour sonner les quarts qui réplique le carillon de la célèbre tour de l'horloge Big Ben à Londres.
Cette Répétition Minutes est également dotée d'un système permettant de réduire les temps morts, pour optimiser la cadence de la mélodie.

UN BOUTON POUSSOIR EN FORME DE PROUESSE TECHNIQUE

Afin de gagner encore et toujours sur l'épaisseur de la montre tout en conservant une esthétique d'une grande pureté, cette répétition minute est actionnée par un mono poussoir rétractable. La Manufacture en a déposé le brevet. La Master Hybris Mechanica Calibre 184 est ainsi équipée d'un discret système de déverrouillage, positionné à 9 heures. Une fois actionné, il permet de faire apparaître le bouton poussoir rétractable, positionné à 8h, qui déclenche la Répétition Minutes. Dès que la Répétition Minutes est enclenchée, le bouton poussoir reste dans sa position initiale, bouton enfoncé, pour que rien ne vienne perturber l'esthétique fluide et équilibrée de la montre.
La discrétion, l'ergonomie et l'exploit technique de ce bouton poussoir rétractable ne sont pas les seuls avantages de cette innovation ingénieuse. Contrairement aux gâchettes traditionnelles dont la course pour l'activation de la fonction Répétition Minutes peut varier suivant l'heure à sonner, cette construction garantit que la course du bouton poussoir reste fixe et de seulement 3,5 mm, suffisant pour remonter le barillet et déclencher la répétition minutes.

UTILISATION

Couronne :
- position 0 : remontage
- position 1 : mise à l'heure

Correcteur rapide entre les cornes à 12h pour avance d'un jour le Quantième Perpétuel

Le remontage s'effectue en tournant la couronne dans le sens horaire (soit dans le sens des aiguilles d'une montre). Le mouvement est entièrement remonté lorsque la couronne est bloquée. Ne tentez pas de remonter une montre à remontage manuel au-delà du blocage.
Pour une bonne précision de marche, il est souhaitable de remonter votre montre régulièrement.

REMONTAGE

Couronne en position 0
Le remontage s'effectue en tournant la couronne dans le sens horaire (soit dans le sens des aiguilles d'une montre). Le mouvement est entièrement remonté lorsque la couronne est bloquée.

Ne tentez pas de remonter une montre à remontage manuel au-delà du blocage.
Pour une bonne précision de marche, il est souhaitable de remonter votre montre régulièrement.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DES MINUTES

Tirez la couronne en position 1
Tournez la couronne dans le sens horaire pour faire avancer les aiguilles dans le sens horaire.
L'aiguille des minutes est sautante ce qui permet un affichage très précis de la minute en face de l'index correspondant.
Une fois l'opération terminée, repoussez la couronne en position 0.

NB : Lorsque la montre est arrêtée il se peut que l'aiguille des minutes soit légèrement décalée par rapport à l'index. Lors du remontage du mouvement, celle-ci se repositionnera face au bon index aussitôt.
Attention à ne pas procéder à un changement d'heure lorsque la répétition minutes est activée

RÉGLAGE SIMULTANÉ DU CALENDRIER (JOUR, DATE, MOIS, ANNÉE)

Cette opération est entièrement commandée par un seul correcteur situé entre les cornes à 12 h 00, qui peut être actionné par l'outil correcteur fourni avec la montre. A chaque pression exercée avec l'outil, le calendrier avance d'un jour. Il suffit donc de régler le calendrier initial en appuyant sur le correcteur jusqu'à l'affichage de la date et du mois correspondant, pour que toute la programmation des jours, dates, mois et années s'enchaîne ensuite correctement.

Nous vous rappelons qu'il ne faut pas :
- Procéder à cette correction de calendrier entre 22 h 00 et 6 h 00 car cela n'entraînera aucune modification du calendrier (celui-ci étant déjà entré dans la phase où il se règle automatiquement).
- Dans le cas où vous avez corrigé la date en allant trop loin d'un ou plusieurs jours, le mécanisme de ce Quantième Perpétuel a la particularité de pouvoir se régler à l'aide de la couronne. Placée en position 1, il suffit alors de tourner la couronne dans le sens anti-

horaire pour remonter les aiguilles à contre-sens et ainsi, revenir à une date antérieure (remonter donc de 24h pour revenir 1 jour en arrière, 48h pour revenir 2 jours en arrière et ainsi de suite).

Pour régler votre montre Master Hybris Mechanica Calibre 184, il n'est pas nécessaire de savoir si l'année est bissextile ou non. Il n'est pas non plus nécessaire de régler le jour de la semaine, car ces données sont programmées automatiquement dans votre montre.

AJUSTEMENT DE LA MONTRE LORS D'UN CHANGEMENT DE FUSEAU HORAIRE (OU PASSAGE DE L'HEURE D'ÉTÉ À L'HEURE D'HIVER ET INVERSEMENT)

Tirez la couronne en position 1.
- Si vous voyagez en direction de l'Est, avancez l'heure pour obtenir la nouvelle heure locale.
- En direction de l'Ouest, tournez les aiguilles en arrière.

AJUSTEMENT DE LA MONTRE LORS D'UN CHANGEMENT DE DATE

Tirez la couronne en position 1.
Lors d'un changement de date en direction de l'Ouest, en allant d'Amérique en Asie, vous passez au jour suivant :
- Réglez votre montre en avançant les aiguilles jusqu'à ce que vous atteigniez le jour suivant et l'heure locale.
- Vous pouvez également utiliser le poussoir correcteur pour avancer la date. Lors d'un changement de date en direction de l'Est, vous passez automatiquement au jour précédent.

DÉCLENCHEMENT DE LA FONCTION RÉPÉTITION MINUTES

La montre Master Hybris Mechanica Calibre 184 permet d'indiquer l'heure par une sonnerie lorsqu'on appuie sur son bouton poussoir rétractable.

NB : Attention à ne pas procéder à un changement d'heure lorsque la répétition minutes est activée.
Lorsque la montre est arrêtée, la fonction répétition minutes n'est pas assurée.

En faisant glisser la gâchette de déverrouillage sur le côté à 9h, cela fait instantanément apparaître le bouton poussoir rétractable placé à 8h. L'appui sur ce dernier permet d'armer un ressort de barillet indépendant et de déclencher la fonction Répétition Minutes. Il est très important d'appuyer sur le bouton poussoir jusqu'à la fin de sa course afin d'armer totalement le système ; dans le cas contraire, le poussoir n'est pas verrouillé, il suffit d'attendre 30 secondes avant d'effectuer un nouvel armage.
Le remontage de la sonnerie est indépendant du mécanisme de remontage de la montre. Ceci garantit que la montre ne subira aucune perte de précision lorsque la fonction répétition minute est activée.
Une fois le bouton poussoir enclenché, écoutez votre montre sonner.

La Master Hybris Mechanica Calibre 184 est dotée d'une sonnerie des plus complexes du monde horloger puisqu'elle réplique la mélodie des Carillons de Westminster. Pour cela, la montre est composée de 4 marteaux à Trébuchets. Deux à gauche : celui positionné sur le dessus pour sonner les minutes (E) et celui du dessous ne jouant que les quarts (D). Deux à droite : celui du dessus

pour sonner les heures (G) et celui du dessous ne jouant que les quarts (C) *(Figure 1)*.

Figure 1

La Master Hybris Mechanica Calibre 184 sonne les heures avec la note la plus grave, les minutes avec la note la plus aiguë et les quarts jouent une mélodie différente selon le quart d'heure à sonner (soit de 1 à 4 mesures, du premier quart d'heure jusqu'à l'heure pleine)

Lorsque la montre doit sonner le premier quart d'heure (soit entre 15 et 29 minutes), elle va sonner la première mesure de 4 notes. *(Figure 2)*

Lorsque la montre doit sonner 2 quarts d'heure (soit entre 30 et 44 minutes), elle sonnera les 2ème et 3ème mesures formant ainsi une mélodie à 8 notes *(Figure 2)*.

Pour sonner 3 quarts d'heure (soit entre 45 et 59 minutes), la montre sonnera les 4ème, 5ème et 1ères mesures dans cet ordre, formant ainsi une mélodie à 12 notes *(Figure 2)*.

Lorsque la montre doit sonner 4 quarts d'heure (soit entre l'heure pleine et 14 minutes), elle jouera ainsi les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème me-

sures dans cet ordre, formant ainsi une mélodie à 16 notes *(Figure 2)*.



Figure 2

Prenons l'exemple de la montre sonnant 12 heures 14 minutes *(Figure 3)*. La montre sonne 12 coups à l'aide du timbre le plus grave pour signifier qu'il est 12 heures. Ensuite, elle sonne la mélodie complète du 4ème quart, pour nous indiquer que nous venons de passer l'heure pleine. Enfin, elle sonne 14 coups sur le timbre le plus aiguë, pour signifier qu'il s'est écoulé 14 minutes après l'heure pleine.

Carillons Westminster

Un exemple avec 12:14:00



Figure 3

Attention :

- Attendez toujours la fin complète de la succession des sonneries qui décomptent les heures, quarts d'heure et minutes avant de répéter la fonction.

Le son exceptionnel à Carillons Westminster émis par la série limitée Master Hybris Mechanica Calibre 184 est le fruit de longues études effectuées dans les laboratoires de la Manufacture. Plutôt que d'utiliser le boîtier comme caisse de résonance, les ingénieurs de Jaeger-LeCoultre ont fixé le support des timbres au verre saphir afin de donner au son une réverbération d'une force particulière sur une montre-bracelet.
Une fois la sonnerie terminée, il faut noter que le bouton poussoir rétractable restera dans sa position « enfoncée » afin de laisser à la montre l'esthétique le plus pur possible.

NB : Nous vous recommandons de faire fonctionner la répétition minute lorsque le calibre est remonté afin de s'assurer que la mélodie jouée corresponde à l'heure affichée.

LES MONTRES JAEGER-LECOULTRE

Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Internationale et/ou Garantie limitée et/ou Garantie pour l'Australie du fabricant, les produits de la marque Jaeger-LeCoultre doivent être achetés exclusivement chez les concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre ou Boutiques Jaeger-LeCoultre. Les travaux d'entretien et de réparation doivent être confiés, soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à une Boutique Jaeger-LeCoultre ou à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune prétention à la garantie ne pourra être exigée. Jaeger-LeCoultre est à votre disposition pour vous communiquer la liste des concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre et Boutiques Jaeger-LeCoultre dans le monde.

GARANTIE INTERNATIONALE

La Garantie Internationale ci-après s'applique aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de la garantie dans tous pays, à l'exception des États-Unis d'Amérique et du Canada (pour ces deux pays, voir la Garantie Limitée) et de l'Australie (pour ce pays, se référer à la Garantie pour l'Australie, texte en anglais uniquement).

LES CONDITIONS DE LA GARANTIE INTERNATIONALE JAEGER-LECOULTRE

Votre montre Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat, selon les termes ci-après.
Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement. La Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre ou la Boutique Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre montre.

Sont expressément exclus de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), de l'utilisation ou de la conséquence de l'utilisation de piles non prescrites par Jaeger-LeCoultre, d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux de la montre, du bracelet et de la glace, la perte d'étanchéité au-delà de deux ans après la date d'achat si votre montre est étanche, tout défaut résultant de contact avec l'eau si votre montre n'est pas étanche.

Les montres Jaeger-LeCoultre étanches sont identifiables par le symbole et/ou la gravure : « 3, 5, 10 ou 20 bar » (ou autre selon les modèles) sur le fond. Cette étanchéité est garantie deux ans à compter de la date d'achat, à condition que la glace, la lunette, le fond, la carrure et la couronne n'aient pas été endommagés. Il est toutefois indispensable de faire contrôler l'étanchéité de votre montre au moins une fois tous les deux ans et dans tous les cas avant une période d'utilisation intense, soit par un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit par une Boutique Jaeger-LeCoultre ou par un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre (pour de plus amples informations, veuillez consulter le mode d'emploi).

Dans le cas d'une montre à quartz, la garantie ne couvre pas la durée de vie de la pile.

En tant que consommateur, vous pouvez avoir des droits au titre de votre législation nationale régissant la vente de biens de consommation ; ces droits ne sont pas affectés par la présente garantie.

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET CANADA)

La Garantie Limitée ci-après s'applique uniquement aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de garantie aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

LES CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE JAEGER-LECOULTRE

Votre montre Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat, selon les termes ci-après.

Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement. La Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre ou la Boutique Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre montre.

Sont expressément exclus de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), de l'utilisation ou de la conséquence de l'utilisation de piles non prescrites par Jaeger-LeCoultre, d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux de la montre, du bracelet et de la glace, de la perte d'étanchéité au-delà de deux ans après la date d'achat si votre montre est étanche, tout défaut résultant de contact avec l'eau si votre montre n'est pas étanche.

Les montres Jaeger-LeCoultre étanches sont identifiables par le symbole et/ou la gravure : « 3, 5, 10 ou 20 bar » (ou autre selon les modèles) sur le fond. Cette étanchéité est garantie deux ans à compter de la date d'achat, à condition que la glace, la lunette, le fond, la carrure et la couronne n'aient pas été endommagés. Il est toutefois indispensable de faire contrôler l'étanchéité de votre montre au moins une fois tous les deux ans et dans tous les cas avant une période d'utilisation intense, soit par un conces-

sionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit par une Boutique Jaeger-LeCoultre ou par un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre (pour de plus amples informations, veuillez consulter le mode d'emploi).

Dans le cas d'une montre à quartz, la garantie ne couvre pas la durée de vie de la pile.

À l'exception de ce qui est prévu par la loi en vigueur, la présente Garantie Limitée constitue la garantie exclusive du fabricant. Cette Garantie Limitée, ainsi que toutes les autres garanties expresses ou implicites, y compris, mais non limitées à, toute garantie implicite de fonctionnement pour l'usage prévu ou de conformité à un usage particulier, seront strictement limitées à la période de deux ans dès la date d'achat.

La responsabilité de Jaeger-LeCoultre se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement dans les conditions indiquées dans la présente Garantie Limitée. Jaeger-LeCoultre ne sera tenu responsable, conformément à la présente Garantie Limitée ou de quelque autre manière, d'aucune perte ou dommage à la suite de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser cette montre ni d'aucun dommage indirect ou fortuit quel qu'il soit, concernant votre montre.

Certains États, Provinces ou Territoires n'acceptant pas de limiter la durée d'une garantie implicite, ou d'exclure ou de limiter les dommages fortuits ou indirects, les restrictions ou exclusions ci-dessus pourront ne pas vous être applicables.

Cette Garantie Limitée vous accorde des droits spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient selon les États, les Provinces ou les Territoires.

LE SERVICE CLIENT JAEGER-LECOULTRE

Un garde-temps Jaeger-LeCoultre est un instrument de haute précision qui fonctionne 24h/24, soit 8 760 heures par an. Il est donc indispensable de le faire contrôler régulièrement afin de garantir son bon fonctionnement et sa longévité. Dès lors que le réglage commence à varier fortement, une révision du mouvement peut s'avérer nécessaire.

Il est également nécessaire de faire vérifier l'étanchéité de la montre une fois tous les 2 ans ou avant toute période durant laquelle elle sera soumise à des immersions prolongées et/ou régulières.

Les travaux d'entretien et de réparation doivent être confiés, soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à une Boutique Jaeger-LeCoultre ou à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. La liste de nos points de vente et centres d'assistance technique est disponible sur notre site web : www.jaeger-lecoultre.com. Vous pouvez également vous référer à la fin de ce livret, à la rubrique « Où confier mon garde-temps pour son entretien ? ».

Nos Centres d'Assistance Technique agréés disposent d'horlogers formés à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, d'ateliers, de l'outillage et des fournitures nécessaires à la réparation et à l'entretien des montres et pendules Jaeger-LeCoultre.

Dans certains cas, notamment pour les interventions nécessitant un outillage et des fournitures spéciaux, les Centres d'Assistance Technique feront parvenir votre montre à la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse afin d'effectuer les travaux nécessaires.